

• WARNUNG: Entfernen Sie oder schalten Sie alle Geräte im Aquarium oder Teich vor der Ausführung von Wartungsarbeiten aus.

• ATTENZIONE: scollegare o spegnere tutti i dispositivi nell'acquario o nel laghetto prima di effettuare operazioni di manutenzione o di installazione di nuovi dispositivi.

• WARNING: Unplug or switch off all appliances in the aquarium or pond before carrying out maintenance.

• AVERTISSEMENT : Débrancher ou éteignez tous les appareils de l'aquarium ou du bassin avant de procéder aux opérations d'entretien.

• ADVERTENCIA: Desenchufe o desconecte todos los aparatos del acuario o estanque antes de efectuar cualquier trabajo de mantenimiento.

• AVISO: Desconecte ou desligue todos os dispositivos no aquário ou lago antes de efectuar qualquer manutenção.

• WAARSCHUWING: Zet alle apparaten in het aquarium of de vijver uit alvorens onderhoud uit te voeren.

• ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε ή απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές στο ενυδρείο ή τη λιμνούλα πριν εκτελέσετε τη συντήρηση.

• ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: отсоедините от розетки или выключите все приборы, имеющиеся в аквариуме или пруду, перед началом выполнения операций по обслуживанию.

• AVERTISMENT: Deconectați sau opriți toate aparatele din acvariu sau iaz înainte de a efectua operațiunile de întreținere.

• UPOZORENJE: Prije održavanja odspojite ili isključite sve uređaje u akvariju ili ribnjaku.

• ПОПЕРЕДЖЕННЯ. Перед тим, як проводити технічне обслуговування, відключіть та вимкніть усі пристрої в акваріумі або водоймі.

DE

WICHTIGE SICHERHEITSVORSCHRIFTEN: Dieses Gerät ist eine Tauchpumpe für Zierteiche und Aquarien. Die Schutzart IP68 kennzeichnet, dass das Gerät nicht wasserdicht ist und daher nicht in Wasser betrieben werden darf, sondern nur dann nicht in die Verantwortung des Herstellers. LESEN SIE VOR INBETRIEBNAHME DES GERÄTES DIE GEBRAUCHSANWEISUNG SORGFÄLTIG. DER HERSTELLER HAFTET NICHT FÜR SCHÄDEN, DIE AUF GRUND DER GERÄT DES GERÄTES VERURSACHT WERDEN, SOFERN DAS GERÄT NICHT ENTSPRECHEND DEN SICHERHEITSVORSCHRIFTEN UND ENTSPRECHEND DES IN DER GEBRAUCHSANWEISUNG AUSGEWIESENEN BESTIMMUNGSZWECKES EINGESETZT WIRD. ACHTUNG: VOR INBETRIEBNAHME STELLEN SIE SICHER, DASS DER GERÄT ORDNUNGSGEMÄSS INSTALLIERT IST UND LESEN SIE DIE GEBRAUCHSANWEISUNG. ⚠ VORSICHT: Dieses Symbol auf dem Produktetikett und auf der Verpackung weist darauf hin, dass diese Bedienungsanleitung sorgfältig gelesen werden muss, bevor das Gerät in Betrieb genommen oder gewartet wird. Sie können für Schäden, die durch dieses Gerät verursacht werden, verantwortlich gemacht werden, wenn Sie diese Bedienungsanleitung nicht sorgfältig gelesen und verstanden haben oder wenn Sie diese nicht befolgt haben. Beachten Sie unsere Website für die Version der Bedienungsanleitung, die in Ihrer Sprache verfügbar ist. Schutz vor elektrischen Schocks: - Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und darüber sowie von Personen mit reduzierten physischen, sensorischen oder mentalen Fähigkeiten oder Mangel an Erfahrung und/oder Wissen benutzt werden, wenn sie beaufsichtigt oder bezüglich des sicheren Gebrauchs des Gerätes unterwiesen wurden und die daraus resultierenden Gefahren verstanden haben. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und die Benutzerwartung sollte von Kindern nicht ohne Aufsicht vorgenommen werden

- WARNUNG: Nehmen Sie oder schalten Sie alle Geräte im Aquarium oder Teich vor der Ausführung von Wartungsarbeiten aus. Wenn der Anschlussstecker eines Gerätes oder die Steckdose nass ist, schalten Sie den Hauptschalter aus, bevor Sie das Netzkabel des entsprechenden Gerätes ziehen.
- Das Netzkabel kann nicht ausgetauscht werden. Wenn das Kabel beschädigt ist, sollte das Gerät verschrottet werden.
- Überprüfen Sie bitte regelmäßig die Ansaugöffnung auf dem Etikett des Geräts und stellen Sie sicher, dass diese Ihrer Hauptstromversorgung entspricht.
- Wenn das Gerät an das Stromnetz angeschlossen ist, stellen Sie sicher, dass der unterste Teil der Zuleitung niedriger als die Steckdose ist, um Eindringen von Wasser zu verhindern, die in der Steckdose Kurzschluss verursachen kann. Stecker nicht mit den Händen, wenn das Kabel feucht ist. Vor dem Ausschalten des Heizgerätes den Netzstecker ziehen.
- Wir empfehlen, dass Geräte und andere elektrische Aquariengeräte mit einem FI Schalter von 30 mA zu sichern."
- Außenanwendungen: Bei Verlängerung des Netzkabels ist sicherzustellen, sowohl Kabel als auch Verbindungsstecker vollständig vor Wasser geschützt sind. Vorprüfung vor Inbetriebnahme:
- die Verpackung auf Vollständigkeit, Kratzer oder Beulen kontrollieren und Inhalt gemäß Lieferschein überprüfen.
- sein, dass das Gerät durch den Transport beschädigt wurde überprüfen Sie
- insbesondere: Prüfung auf Beschädigung: vergewissern Sie sich, dass die verschiedenen
- Teile des Heizgerätes keine physischen Schäden, insbesondere durch Stöße,
- Risse oder Defekte aufweisen. – die Umweltbedingungen, in denen das Gerät betrieben wird,
- Schadensermittlungsverfahren Sollten Sie eine Schadstelle entdecken, stoppen Sie den Einsatz und melden Sie die Art des Schadens an den Kundendienst des Herstellers. BEWAHREN SIE DIESE ANLEITUNG SORGFÄLTIG AUF!

ANWEISUNG ZUR SICHERHEIT: Setzen sich in die spezifischen Gesetze, Regeln oder auf einen Mangel an Wissen Wirkung, Es Interessiert sie zu, Anforderungen zu besitzen. Nach schließen Sie den Stecker, Bezahlung Aufmerksamkeit an, daß die Pumpe nie trockenes laufen lassen. Im Fall, den die Kapazität des Wassers verringern kann, Steuerung zu gefallen, daß nicht e.-gingig ins Wasser fällt gibt, sicher, Sie Hand die Pumpe GARANTIE UND SERVICE Wir sind Hersteller, Anwendungsbereich Produkte und treten Sie schließlich mit unserem Kundendienst in Verbindung. Die Reinigung des Pumpenrad muß er mindestens vierteljährlich durchgeführt werden. Die Kapazität des Wassers kann geregelte Umdrehung sein der Plastikring auf dem frontalen Teil der Pumpe.

QUE DIZ RESPEITO AOS MÉTODOS DE USO E INTERVENÇÃO DO EQUIPAMENTO DE ILUMINAÇÃO PARA AQUÁRIOS DE-SCRITOS NESTA DOCUMENTAÇÃO (MANUAIS DE USO E MANUTENÇÃO ANEXOS) LEVA À INVALIDAÇÃO DE TERMOS DE GARANTIA.

RECICLAGEM: O APARELHO ESTÁ MARCADO COM O SÍMBOLO ADEQUADO QUE IDENTIFICA A COLETA SEPARADA DE EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS E ELETRÔNICOS. ISTO SIGNIFICA QUE O PRODUTO DEVE SER ELIMINADO USANDO UM SISTEMA DE COLETA SEPARADO, DE ACORDO COM A DIRETIVA EUROPEIA 2002/96/ CE, A FIM DE REDUZIR O SEU IMPACTO AMBIENTAL. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VOCÊ PODE CONTATAR A SUA ADMINISTRAÇÃO LOCAL OU REGIONAL. OS PRODUTOS ELETRÔNICOS CONTESTADOS SÃO POTENCIALMENTE PERIGOSOS PARA O MEIO AMBIENTE E SAÚDE HUMANA DEVIDO A PRESENÇA DE SUBSTÂNCIAS PERIGOSAS. A DISPOSIÇÃO INADEQUADA E SANCIONADA PELA LEI APLICÁVEL. A EMPRESA SE GARANTE NÃO TER QUALQUER RESPONSABILIDADE POR DANOS PARA PESSOAS OU BENS QUE DEVEM SER ATRIBUÍDOS AOS PELO USO DE PEÇAS ÚNICAS DO EQUIPAMENTO PARA FUNÇÕES OU EM CONEXÃO COM MONTAGENS DIFERENTES DAS ORIGINAIS. A EMPRESA PRODUTORA RECUSA QUALQUER RECONHECIMENTO, IMPLÍCITO OU EXPLÍCITO, PARA IDENTIFICAÇÃO DAS PEÇAS REUTILIZADAS DO DISPOSITIVO APÓS SER DEFINITIVAMENTE DESATIVADO PARA FINS DE ELIMINAÇÃO .

NL

BELANGRIJKE REGELS MET BETREKKING TOT DE VEILIGHEID: Dit apparaat is een onderdompelbare pomp voor kunstwater-en een aquaria. De beschermingsgraad IPX8 geeft het gebruik weer onder water. Elk ander gebruik is niet toegestaan en het dient aan strikte methodes te worden gebruikt.

AANTEKENINGEN: LEES DE GEBRUIKSAANWIJZING AANDACHTIG VOOR GEBRUIK EN ONDERHOUD VOORDAT U DE APPARAAT IN GEBRUIK NEEMT

DE PRODUCTEIGENSCHAPPEN EN DE AANSPRAKELIJK GESTELD WORDEN VOOR INCIDENTEN OF VOORTVLOEIENDE SCHADE IN WELKE VORM DAN OOK VEROORZAAKT DOOR ONGEPAST GEBRUIK VAN DE APPARAAT OF DOORDAT DE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES EN INTERVENTIE PROCEDURES GENEGEERD WORDEN.

WAARSCHUWING: DE APPARAAT MAG ALLEEN GEBRUIKT WORDEN NADAT HET CORRECT GEINSTALLEERD IS EN DE GEBRUIKER DIE VERANTWOORDELIJK IS EN GEFORMEERD IS.

⚠ WAARSCHUWING: Dit symbool op het productdeel en op de verpakking geeft aan dat deze handleiding aandachtig moet worden gelezen voordat het apparaat wordt opgestart of onderhouden. aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade die door dit apparaat wordt veroorzaakt als de deze opdrachten niet worden opgevolgd. Het apparaat is niet bestemd voor gebruik door personen met of zonder verminderde fysieke, zintuiglijke of mentale capaciteit of met gebrek aan ervaring en kennis indien ze op een veilige manier toezicht of instructies hebben ontvangen over het gebruik van het apparaat en ze de betrokken gevaren begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Reiniging en onderhoud door de gebruiker mag niet worden uitgevoerd door kinderen zonder toezicht.

-WAARSCHUWING: Zet alle apparaten in het aquarium of de vijver uit alvorens onderhoud uit te voeren.

In het geval de stekker of het stopcontact van een apparaat nat zijn, moet u de algemene schakelaar uit zetten alvorens u de stroom van de apparaten af haalt.

-Het voedingskabel kan niet worden vervangen. Als de kabel beschadigd is, moet het apparaat worden weggevoerd.

- Controleer het aanbevolen voltage op de apparaat label en controleer of het klopt.

-Het laagste punt van het snoer moet lager zijn dan het stopcontact, zodat de waterdruppels niet via de kabel het stopcontact kunnen binnenkomen. Als de kabel nat is, raak dan de stekker niet aan voordat de kabel droog is. Schakel eerst de stroom uit voordat u de stekker eruit haalt.

-Het is belangrijk dat de apparaat, net als andere elektrische apparaten, stroomopwaarts beveiligd is met een aardlekschakelaar met een 30mA inductie stroomtoevoer

-Als het apparaten buiten gebruikt, wrijf er dan voor dat de draad hiervan niet ondergronds loopt, maar volg de installatiegeeds zoals de aangegeven worden door de lokale wetgeving door een gecertificeerde elektricien in de armen te nemen.

Zorg ervoor dat u het apparaat tijdens de installatie of het onderhoud niet optilt met behulp van de stekker.

Voordat u het apparaat aanzet, moet u er zeker van zijn dat u geen contact met het water hebt.

Absoluut geen reparaties of technische modificaties aan het apparaten of enige schade aan het apparaat of de verbindingsdraden mag worden uitgevoerd door een bevoegde gebruiker.

OPGELET: het apparaat mag niet worden bestuurd aan zonnestralen. Niet gebruiken als er overspanning is: indien weerperiode wordt aangeraden het apparaat te verwijderen of het apparaat van de gebruiken in een overspanning die wordt verwacht.

Het apparaat kan alleen in aanwezigheid van water werken en mag niet droog raken. Niet de apparaten als drinkwater. Niet gebruiken voor explosieve, abrasieve, corrosieve of ontvlambare googles. Alleen te gebruiken voor water dat bestemd voor kunstwaterven of aquaria.

OPGELET: voor verbinden aan het openbare waternetwerk.

OPGELET: het apparaat kan ondergedompeld worden tot aan de maximale diepte die aangegeven is door het symbool ⚓ aanwezig op het etiket van het product. Zorg ervoor dat u zeker weet dat u deze niet overschrijdt.

Overspanningsbeveiliging

Controleer potentiele schade - kijk goed na of niet delen van het apparaat beschadigd zijn door scheurtjes, deuken of missende onderdelen. Controleer vooral: - Of er geen deuken zijn, veroorzaakt door potentiele ongelukken tijdens transport - Of de elektrische bedrading intact is"

Waarschuwingen in geval van het niet volgen van de instructies

In het geval van schade, stop onmiddellijk met de verbindingsprocedure en meld de schade aan de klantenservice van de producent."

FR MANUEL D'INSTRUCTIES ZORGVULDIGI

INSTRUCTIES

Plaats de pomp in de speciale filterruimte of op een wand van het aquarium, naargelang de eigen behoeften. Steek vervolgens de stekker in het stopcontact en laat de pomp nooit droog draaien. Controleer bij verminderingen van het waterdebiet of in geval van opstoppingen in het buizen of de appratuur dat deze niet geblokkeerd zijn door vuil. Verwijder de kraanwater zonder gebruik van reinigingsmiddelen en contacteer eventueel onze klantendienst. De reiniging van de rotor dient driemaandelijks te worden uitgevoerd. Het watervermogen kan door het draaien van de spiraal moeer aan de voorkant van de pomp worden afgesteld.

GARANTIE: DIT PRODUCT HEEFT EEN GARANTIE VAN 24 MAANDEN VANAF HET MOMENT VAN AANKOOP VOOR MATERIAAL OF PRODUCTIE DEFECTEN. HET GARANTIE CERTIFICAAT MOET INGEVULD ZIJN DOOR DE DEALER EN MOET HET PRODUCT VERGEZELLEN IN GEVAL VAN INLEVERING VOOR REPARATIE. DE GARANTIE BESTAAT UIT HET VERVANGEN VAN KAPOTTE ONDERDELEN. DE GARANTIE VERVALT BIJ ONJUIST GEBRUIK OF VAN HET APPARAAT, EN HET NIET GEVEN SCHADE VEROORZAAKT DOOR NONCHALANCE OF NALATIGHEID VAN DE KOPER. VOOR GARANTIE SERVICE DIENT U HET PRODUCT MET AANKOOPBEWIJS EN EEN GEDETAILLEERDE BESCHRIJVING VAN HET PROBLEEM TERUG TE BRENGEN. ALLE ONDELEN ONDERWORPEN AAN SLIJTAGE ZIJN UITGESLOTEN VAN DE GARANTIE. – DE PRODUCENT ZAL DE SLECHT FUNCTIONERENDE OF KAPOTTE ONDERDELEN DOOR TOEDOEN VAN FOUTIEVE PRODUCTIE VERVANGEN NAAR BELEID NA GRONDIGE INSPECTIE. – DE KOPER IS ALTIJD VERANTWOORDELIJK VOOR VERZEND EN/OF BEZORG KOSTEN EN VOOR INCORRECT GEBRUIK VAN DE GARANTIE. – TIJDENS DE GARANTIE PERIODE WORDEN EVENTUELE DEFECTEN GEKOCHT VAN DOOR DE ORIGINELE KOPER DIE DE ONDERHOUDSINSTRUCTIES UIT DE HANDLEIDING HEEFT NAGELEEFD. ONZE GARANTIE VERPLICHTING VERVALT WANNEER DE ORIGINELE EIGENAAR HET EIGENDOMSRECHT VAN HET PRODUCT OPGEEFT OF ER AANPASSINGEN AAN MAAKT. – DE ONDERDELEN VAN HET KAPOTTE PRODUCT MOETEN BIJ DE VERKOPER GELEVERD WORDEN VOOR VERVANGING; ANDERS ZULLEN DE VERVANGEN ONDERDELEN GEFACTUREERD TE WORDEN AAN DE KOPER. EEN GEBREK AAN NALEVING VAN DE GEBRUIKS EN ONDERHOUDS METHODES VOOR DE APPARATUUR VOOR AQUARIUMS ZOALS BESCHREVEN IN DEZE DOCUMENTATIE (GEBRUIKS EN ONDERHOUDS HANDLEIDING BIJGEVOEGD) LEIDT TO VERVAL VAN DE GARANTIE VOORWAARDEN.

RECYCLING: HET APPARAAT IS GEMARKEERD MET HET CORRECTE SYMBOOL DAT GESCHEIDEN INZAMELING VAN ELEKTRISCHE EN ELEKTRONISCHE APPARATUUR INDICEERT. DIT BETEKENT DAT HET PRODUCT INGELEVERD MOET WORDEN BIJ EEN GESCHEIDEN AFVAL INZAMELING, IN OVEREENSTEMMING MET EUROPEAN DIRECTIVE 2002/96/EC, OM DE MILIEU IMPACT TE VERLAGEN. VOOR MEER INFORMATIE KUNT U DE LOKALE REGIONALE ADMINISTRATIE CONTACTEREN. BETWISTE ELEKTRISCHE PRODUCTEN ZIJN POTENTIEEL SCHADELIJK VOOR HET MILIEU EN DE MENSELIJKE GEZONDHEID DOOR DE AANWEZIGHEID VAN GEVAARLIJKE SUBSTANTIES. INADEQUATE VERNIETIGING WORDT GESTRAFT DOOR DE TOEPASBARE WET. DE PRODUCENT IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR SCHADE AAN PERSONEN OF GOEDEREN VERANTWOORDELIJKHEID DOOR HET GEBRUIK VAN EEN E COMPONENTEN VAN HET APPARAAT DIE NIET ORIGINEEL ANDERE TOEPASSINGEN DAN HET ORIGINEEL. DE PRODUCENT WEIGERT ERKENNING, IMPLICIET OF EXPLICIET, VOOR IDENTIFICATIE VAN PRODUCT ONDERDELEN DIE HERGEBRUIKT WORDEN NADAT ZE GEDEACTIVEERD ZIJN VOOR VERNIETIGINGS DOELEINDEN.

GR

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ: Αυτή η συσκευή είναι μια υποβρύχια αντλία για διακοσμητικές λίμνες και ενυδρεία. Η κατηγορία προστασίας IPX8 προσδιορίζει τη χρήση της υποβρύχιας. Οποιαδήποτε άλλο είδος χρήσης δεν συνιστάται και πρέπει να διεξάγεται με αυστηρούς κανόνες από την σχεδίαση του κατασκευαστή. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ: ΠΡΙΝ ΑΠΟ οποιαδήποτε εργασία χρήση και συντήρησης του συσκευή, διάβαστε το εγχειρίδιο χρήσης και συντήρησης. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να φερθρισει ευθύνες για ατυχήματα προσώπων ή ζημιάς από ανακριβή χρήση του συσκευή, εάν έχουν παραβεί τις οδηγίες που αναφέρονται στο παρόν εγχειρίδιο. ΠΡΟΣΟΧΗ: Αυτό το σύμβολο στην ετικέτα του προϊόντος και στη συσκευασία του υποδεικνύει ότι πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά αυτό το εγχειρίδιο οδηγιών πριν ξεκινήσετε τη λειτουργία ή τη συντήρηση της συσκευή, για σοβαρούς λόγους ασφαλείας. Ο κατασκευαστής δεν μπορεί να αναλάβει καμία ευθύνη για ζημιές που προκύπτουν από τη μη τήρηση αυτών των οδηγιών. Η συσκευή δεν πρέπει να χρησιμοποιείται από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητηριακές ή διανοητικές ικανότητες ή έλλειψη εμπειρίας και γνώσης, εάν έχουν επίβλεψη ή οδηγίες σχετικά με τη χρήση της συσκευής με ασφαλή τρόπο και κατανοούν τους κινδύνους που υφίστανται. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση εκ μέρους των χρηστών δεν πρέπει να γίνεται από παιδιά χωρίς επίβλεψη. -ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Αποσυνδέστε ή απενεργοποιήστε όλες τις συσκευές στο ενυδρείο ή τη λιμνούλα πριν εκτελέσετε τη συντήρηση.

Σε περίπτωση που το ως σύνδεσης κάποιας συσκευής ή η πρίζας βραχύτη, κατεβάστε τον κεντρικό διακόπτη πριν αποσυνδέσετε το καλώδιο τροφοδοσίας των συσκευων. -Το καλώδιο τροφοδοσίας δεν μπορεί να αντικατασταθεί. Εάν το καλώδιο καταστραφεί, η συσκευή θα πρέπει να διαλυθεί. -Ελέγξτε την τάση στην ετικέτα του συσκευή και βεβαιωθείτε ότι είναι σωστή. -Το χαμηλότερο σημείο του καλωδίου πρέπει να είναι χαμηλότερα από την πρίζα του ρεύματος, προκειμένου να αποφευχθεί στραγγισία νερού να πέσουν κατά λάθος από το καλώδιο και να μπουν στην πρίζα. Αν το καλώδιο είναι βρεγμένο, μην αγγίζετε τον φις χωρίς πρώτα να έχετε αποσυνδέσει τη συσκευή, κατεβάστε τον κεντρικό διακόπτη του σπιτιού. -Είναι σημαντικό η συσκευής, όπως και άλλες ηλεκτρικές συσκευές, να προστατεύεται από ένα διακόπτη διακόπτη (ασφάλεια κυκλώματος) με ρεύμα διέγερσης από 30mA. -Αν χρησιμοποιείται εξωτερικά, μην άφετε το καλώδιο τροφοδοσίας, αλλά ακολουθήστε τους κανόνες εγκατάστασης που προβλέπονται από τους ισχύοντες τοπικούς κανονισμούς, συμβουλευόμενοι έναν πιστοποιημένο ηλεκτρολόγο εγκατάστασης.

-Κατά την εγκατάσταση ή τη συντήρηση της συσκευής της, απορρίψτε να την αναγκάσετε χρησιμοποιώντας το καλώδιο τροφοδοσίας.

-Πριν την έναρξη λειτουργίας της συσκευής, βεβαιωθείτε ότι την έχετε εγκαταστήσει σωστά.

- Μην κάνετε ποτέ επαφή με το νερό εάν έχετε βρεγμένα χέρια ή πρόσωπο. Μην χρησιμοποιείτε τη συσκευή εάν έχετε βρεγμένα χέρια ή πρόσωπο.

-Η συσκευή πρέπει να λειτουργεί μόνο με νερό και δεν πρέπει να μείνει χωρίς νερό. Μην χρησιμοποιείτε για πόσιμο νερό. Μη χρησιμοποιείτε τη συσκευή για εγκλείστε ή τροχιτικά, λειαντικά ή διαβρωτικά υγρά. Χρησιμοποιείτε μόνο για την επεξεργασία νερού λιμνούλας ή νερού ενυδρείου.

-ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην συνδέετε με τη δημόσια παροχή νερού.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η συσκευή μπορεί να βυθιστεί στο νερό μέχρι το μέγιστο βάθος που υποδεικνύεται από το ανδικόθο σύμβολο ⚓ στην ετικέτα του προϊόντος. Βεβαιωθείτε ότι τηρείτε αυτήν την προειδοποίηση.

Προκαταρκτικοί έλεγχοι Έλεγχος για τυχόν ζημιές - Βεβαιωθείτε ότι τα διάφορα μέρη του συσκευή δεν παρουσιάζουν βλάβες που οφείλονται σε τσιμπήματα, αποκαλύψεις ή γέφυρώματα. Ελέγξτε ιδιαίτερα: • Εάν δεν υπάρχουν σημάδια ή εμπλοκή, ενδείξεις γυαλιστερών κατά τη μεταφορά - την ακεραιότητα των ηλεκτρικών καλωδίων. Διαδικασία επισήμανσης ζημιών: Αν διαπιστωθεί οποιαδήποτε ζημία, σταματήστε τη διαδικασία σύνδεσης και αναφέρετε τη φύση της ζημίας που εντοπίσατε στο γραφείο υποστήριξης πελατών του κατασκευαστή.

ΦΥΛΑΞΤΕ ΑΥΤΕ ΤΟΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ!

ΟΔΗΓΙΕΣ

υποβάλλουν το κεφαλαιακό καλώδιο ανελκυστήρ του φίλτρου ή σε ένα τοίχο του ακουαριου, στη βάση στις απαιτήσεις. Μετά από σύνδεστε το βούλωμα, δίνει την προσοχή στη αντλία δεν τρέχει ποτέ ξηρό. Στην περίπτωση που η ικανότητα του ύδατος μπορεί να είναι μειωμένη, παρακαλώ έλεγξε στο αμφιφορέα για σπασμένα ή μπλοκαρισμένα. Καθαρίζουν από τα σωστερικά στροφείο κάτω από το εδαφο βρώμικο, χωρίς χημικά προϊόντα και πλυμένο από τον εξοπλισμό πελατών μας. Ο καθαρισμός του στροφείου αυτό πρέπει τουλάχιστον τριμηνιαία να εκτελεσθεί. Η ικανότητα του ύδατος μπορεί να είναι ρυθμισμένη στροφή το πλατσάκι δοχταλιό στο μετωπικό πανω της αντλίας.

ΕΓΓΥΗΣΗ: ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΕΙΝΑΙ ΕΓΓΥΗΜΕΝΟ ΓΙΑ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ 24 ΜΗΝΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΓΟΡΑΣ ΑΝΤΙ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ Η ΠΗΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ. ΤΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΕΙ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΝ ΜΕΤΑΠΩΛΗΤΗ ΚΑΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΣΥΝΟΔΕΥΕΙ ΤΗ ΣΥΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΓΙΑ ΕΠΙΣΚΕΥΗ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΥΝΙΣΤΑΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Ε ΣΑΡΤΗΜΑΤΩΝ. ΑΥΤΗ Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΔΕΝ ΕΞΥΣΤ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΤΤΩΜΑΤΑ ΣΕ ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΣΕ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΠΟΣΤΕΙ ΚΑΚΗ ΧΡΗΣΗ Η ΑΜΕΛΕΙΑ ΣΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΤΟΥ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΤΡΕΨΤΕ ΤΟ ΣΥΣΚΕΥΗ ΜΑΖΙ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΓΟΡΑΣ Η ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΟ ΕΓΓΡΑΦΟ, ΜΕ ΛΕΠΤΟΜΕΡΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ. ΑΠΟΚΛΕΙΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΥΠΟΚΕΙΝΤΑΙ ΣΕ ΦΘΟΡΑ. Ο ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ ΑΝΑΛΑΜΒΑΝΕΙ ΤΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΝΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΗΣΕΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΚΡΙΣΗ ΤΟΥ ΤΑ ΜΕΡΗ ΠΟΥ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΟΥΝ Η ΕΙΝΑΙ ΑΝΑΜΕΣΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ, ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΚΑΙ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΗΣ ΚΑΚΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ. • ΕΠΙΒΑΡΥΝΕΙ ΠΑΝΤΑ ΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ Η/ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ. • ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΑΝΤΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ. • ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΥΤΗ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΙ ΜΟΝΟ Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ Ο ΟΠΟΙΟΣ ΕΧΕΙ ΣΥΜΜΟΡΦΩΘΕΙ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΚΑΝΟΝΙΚΗΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ. Η ΕΓΓΥΗΣΗ ΜΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΥΗΣΗ ΑΝΓΕΙ ΟΤΑΝ: Ο ΑΡΧΙΚΟΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ ΕΚΧΩΡΗΣΕΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, Η ΕΓΧΩΡΗ ΕΙΝΑΙ ΑΛΛΑΞΕΙ ΣΕ ΑΥΤΟ, • ΤΟ ΠΡΟΪΟΝ ΜΕΡΟΥ ΤΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΜΕ ΓΝΗΣΙΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΤΟ ΜΕΡΟΣ ΠΟΥ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΗΚΕ ΔΑ ΧΡΕΘΕΙ ΣΤΟΝ ΑΓΟΡΑΣΤΗ. Η ΠΑΡΑΛΕΙΨΗ ΤΗΡΗΣΕ ΤΟΥ ΤΡΟΠΟΥ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΕΝΥΔΡΕΙΑ ΠΟΥ ΠΕΡΙΓΡΑΦΕΤΑΙ ΣΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ (ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ) ΕΧΕΙ ΩΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΤΗΝ ΑΠΟΛΕΙΑ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ.

ΜΑΚΛΥΤΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΟΝΟ ΑΠΟ ΕΝΗΛΙΚΕΣ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΕΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΑ ΚΑΙ ΕΧΟΥΝ ΔΙΑΒΑΣΕΙ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΟΗΣΕΙ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ. ΑΥΤΟ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ ΠΑΙΔΙΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΧΟΥΝ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ ΧΡΟΝΙΑ ΚΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ ΓΙΑ ΝΑ ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΤΕΙ ΟΤΙ ΔΕΝ ΠΑΙΖΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟ. Η ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ Ο ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΠΟ ΠΑΙΔΙΑ ΧΩΡΙΣ ΕΠΙΒΛΕΨΗ. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: ΑΠΟΣΥΝΔΕΣΤΕ ΚΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΤΕ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΣΤΟ ΕΝΥΔΡΕΙΟ Η ΤΗ ΛΙΜΝΟΥΛΑ ΠΡΙΝ ΕΚΤΕΛΕΣΕΤΕ ΤΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ. ΣΤΟ ΣΥΜΒΟΛΟ ΣΤΗΝ ΕΤΙΚΕΤΤΑ ΠΡΟΔΥΚΤΑ ΚΑΙ ΣΤΗ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΡΟΣΟΧΗ ΣΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΣΤΟ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΑΥΤΟ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ. ΑΠΟΤΥΧΕΤΕ ΝΑ ΔΙΑΒΑΣΕΤΕ ΑΥΤΑ ΤΑ ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΚΑΙ ΝΑ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΟΔΗΓΗΣΕΙ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑ, ΠΥΡΚΑΓΙΑ Η/ΚΑΙ ΣΟΒΑΡΟ ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟ.

HU

FONTOS BIZTONSÁGI SZABÁLYOK: Ez a szivattyú a dekoratív tavak és akváriumok vízkeringtetésére szolgál. A védettségi besorolás (IPX8) a víz alatti használatra vonatkozik. Minden más használat nem ajánlott, és szigorú előírásokat kell betartani.

MEGJEGYZÉSEK: A HASZNÁLAT ÉS KARBANTARTÁS ELŐTT OLVASSA EL A KÉZIKÖNYVET. A GYÁRTÓ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A KÉSZÜLÉK HELYTELEN HASZNÁLATÁBÓL ADÓDÓ BALESETEKÉRT VAGY KÁROKÉRT, AMENNYIBEN AZOK A KÉZIKÖNYVBEN LEÍRTAK FIGYELMEN KÍVÜL HAGYÁSÁBÓL VAGY A BIZTONSÁGI ELŐÍRÁSOK MEGSZEGÉSÉBŐL EREDNEK.

FIGYELEM: A KÉSZÜLÉK CSAK AKKOR HASZNÁLHATÓ, HA MEGFELELŐEN BE VAN SZERELVE, ÉS A FELHASZNÁLÓ FELELŐSSÉGTELJES ÉS MEGFELELŐEN KÉPZETT.

⚠ FIGYELEM: Ez a szimbólum a termékrészen és a csomagoláson azt jelzi, hogy a készülék használata előtt figyelmesen el kell olvasni a kézikönyvet, mert súlyos biztonsági okok miatt fontos betartani az abban foglaltakat. A gyártó nem vállal felelősséget a kézikönyv előírásainak be nem tartásából eredő személyi sérülésekért és anyagi károkért. A készülék nem használható olyan személyek által (beleértve a gyermekeket is), akiknek csökkentek a fizikai, érzékelési vagy szellemi képességeik, illetve nincs megfelelő tapasztalatuk és tudásuk, kivéve, ha a készülék használatát biztonságukért felelős személy felügyeli, illetve ha ez a személy útmutatást adott a készülék használatára vonatkozóan. Ügyeljen arra, hogy a gyermekek ne játszhassanak a készülékkel. A készülék felhasználó általi tisztítását és karbantartását gyermekek csak felügyelet mellett végezhetik.

-FIGYELEM: Mielőtt bármilyen munkát végez a szivattyún vagy a tavi berendezésen, feltétlenül húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóaljzatból.

-Ha a készülék hálózati csatlakozóaljzata vagy dugója nedves, ne érintse meg a készüléket, amíg meg nem szárad. Ne érintse meg a készüléket nedves kézzel.

-A készülék hálózati csatlakozóaljzatát a készülék vízszintje alatt kell elhelyezni, hogy a víz ne folyhasson a készülékből a hálózati csatlakozóaljzatba. Ha a készülék vizes, ne érintse meg a készülék hálózati csatlakozóaljzatát, amíg meg nem szárad. Ne érintse meg a készülék hálózati csatlakozóaljzatát nedves kézzel. Mielőtt kihúzza a készülék hálózati csatlakozóaljzatát, kapcsolja ki a készülék hálózati kapcsolóját.

-Fontos, hogy a készülék, akárcsak más elektromos készülékek, áramvédő kapcsolóval (30 mA-es áramvédő kapcsolóval) legyen ellátva.

-Ha a készülék kültéren használatos, ügyeljen arra, hogy a készülék hálózati csatlakozóaljzatának vezetékei ne a földben legyenek elhelyezve, hanem kövesse a helyi előírásokat, és a készülék bekötését bízza szakképzett villanyszerelőre.

-Ügyeljen arra, hogy a készülék telepítése vagy karbantartása során ne a készülék hálózati csatlakozóaljzatának vezetékénél fogva emelje ki a készüléket.

-Mielőtt bekapcsolja a készüléket, győződjön meg arról, hogy megfelelően van-e telepítve.

-Ügyeljen arra, hogy a készülék, a csatlakozóaljzat és a vezetékek ne érintkezzenek vízzel. Ne használja a készüléket, ha vizes kézzel vagy arccal érintkezik.

-A készülék csak vízben működhet, és nem működhet víz nélkül. Ne használja ivóvízhez. Ne használja robbanásveszélyes, súrolóanyagot tartalmazó, maró hatású vagy gyúlékony folyadékokhoz készült szivattyúkban. Csak akvárium- vagy kerti tavakban használható vízhez használja.

-FIGYELEM: Ne csatlakoztassa közvízműhálózathoz.

FIGYELEM: A készülék legfeljebb a ⚓ szimbólum által jelzett maximális mélységig merülhet a termékcímkén. Ügyeljen arra, hogy ne lépje túl ezt a mélységet.

Túlfeszültség-védelem

Előzetes ellenőrzések: Ellenőrizze, hogy a készülék egyes részei nem sérültek-e, például repedések, horpadások vagy hiányzó alkatrészek miatt. Különösen ügyeljen az alábbiakra: - Ellenőrizze, hogy nincsenek-e horpadások, amelyek a szállítás során keletkezhettek - Ellenőrizze, hogy a vezetékek nem sérültek-e"

Figyelmeztetések a használati utasítás be nem tartása esetére

Ha a készülék megsérült, azonnal szakítsa meg a csatlakoztatási eljárást, és jelentse a sérülés típusát a gyártó ügyfélszolgálatának."

IT ISTRUZIONI

Posizionare la pompa in apposito vano filtro o a parete dell'acquario, a seconda delle esigenze. Collegare quindi la spina alla presa di corrente e non lasciare mai la pompa funzionare a secco. Controllare che i condotti non siano ostruiti da sporcizia e che il flusso